

Digitální budík se skrytou WiFi kamerou  
Secutek SAH-LS006


**Návod k obsluze**



## 1. Obsah balení

- ▢ Uživatelský manuál
- ▢ Budík s WI-FI kamerou
- ▢ USB kabel
- ▢ Adaptér na SD kartu

## 2. Popis produktu



- 1) Kamera
- 2) Světelné čidlo přísvitu
- 3) Micro USB napájecí konektor
- 4) Displej
- 5) Noční přísvit
- 6) PIR
- 7) Baterie
- 8) Páčka ON/OFF
- 9) Signalizační dioda WiFi
- 10) Slot pro micro SD kartu
- 11) Reset
- 12) Mikrofon

### 3. Tlačítka zařízení

- a) +/- : 12/24 h,
- b) **Ozubené kolečko**: Nastavení času,
- c) **Měsíc/budík**: krátkým stisknutím = zdřímnutí, dlouhé stisknutí = vypnutí nastavení hodin

### 4. Začátek

- || Nabijte zařízení připojením k PC či napájecímu USB adaptéru 5V. Během nabíjení svítí zelená signalizační dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této diody.

**Pozn.** Zařízení může běžet i při stálém zapojení do sítě



- || Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení
- || Zapněte zařízení posunutím páčky ON/OFF do polohy ON.
- || Spárujte zařízení s aplikací „**CamSC**“.

### 5. Připojení k aplikaci


- a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**CamSC**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**CamSc**“ v aplikaci Apple APP store a Google play



- b) Nabijte zařízení přiloženým micro USB kabelem. Zařízení může běžet také přímo ze sítě přes USB adaptér (5V).
- c) Zařízení zapněte páčkou ON/OFF
- d) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „CamSC“. Vyberte Váš region (evropa) a přistupte k registraci.




- e) Zaregistrujte se v aplikaci CamSC.



- 1 – Vyplňte Váš email
- 2 – Zvolte si heslo
- 3 - Na email Vám do minuty přijde ověřovací kód - Captcha. Tento kód poté vyplňte.
- 4 – Zaškrtněte potvrzení
- 5 – Klikněte na „registration“


f) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Smart home“.




g) Zařízení uvedte do párovacího módu dlouhým podržením tlačítka reset. Párovací mód je signalizován audio signálem a pomalým blikáním WiFi LED diody. Nyní klikněte na ikonku „I see it in pairing mode“.




h) Povolte připojení Bluetooth a vyberte kameru ze seznamu.



i) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte „Next“. Zařízení se poté připojí na vaší domácí WI-FI síti




j) Tím je přidána a připojena k WiFi síti.



- 1 – Přidání další kamery
- 2 – Zobrazení online přenosu
- 3 – Nastavení zařízení
- 4 – Seznam zařízení
- 5 – Seznam alarmů
- 6 – Účet (odlášení, přidání uživatele..)

## 6. Živý náhled


Pro online přenos klikněte na obrazovku ze seznamu kamer.



- 1 – Obraz živého náhledu
- 2 – Celá obrazovka
- 3 - Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 4 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 5 – Tón
- 6 – Aktivace/deaktivace mikrofону
- 7 – Aktivace/deaktivace reproduktoru

## 7. Podrobné nastavení kamery


Pro změnu parametrů zařízení zvolte ikonku pro nastavení.



- 1 – Název zařízení
- 2- Nastavení připojení k místní WiFi síti
- 3 – Nastavení časového pásma
- 4 – Nastavení detekce pohybu
- 5 – Nastavení nahrávání
- 6 – Aktivace/ deaktivace notifikací
- 7 – Offline notifikace
- 8 – Micro SD karta (informace, formátování)
- 9 – Firmware verze
- 10 – Tovární nastavení/reset zařízení




## Nastavení časového pásma




- 1 – Automatické nastavení
- 2 – Manuální nastavení

## Nastavení detekce pohybu



- 1 – Doba aktivace (1s-50s)
- 2 – Nastavení časové rozvrhu detekce


## Nastavení nahrávání



- 1 – Aktivace/deaktivace nahrávání
- 2 – Délka nahrávek v sekundách


## 8. Přehrání nahrávek

- a) Klikněte na záložku alarm log
- b) Poté se Vám zobrazí 2 složky
  - 1 – Alarm log – záznamy vytvořené po detekci /alarmu (uloženo na micro SD kartě)
  - 2 – Album – záznamy uložené manuálně (uloženo do telefonu)



## Přehrání nahrávek z alarmu

- 1) Otevřete složku Alarm log
- 2) Vyberte záznam, který chcete přehrát.
- 3) Klikněte na ikonku pro stažení záznamu



- 4) Poté je záznam přehrán

**Pozn.** Záznamy lze přehrát i přímo v PC přímo z micro SD karty. Pro přehrání vložte micro SD kartu do čtečky karet v PC.

## Přehrání nahrávek zaznamenané do telefonu

1. Vyberte složku Album
2. Vyberte záznam, který Vás zajímá
3. Záznam přehrajte.



**Pozn.** Ve složce jsou nahrávky i snímky pořízení manuálně přes aplikaci. Soubory jsou uložené v telefonu.

